

スクワット計測 当日チェックリスト

正面撮影 ・ 1 セット = 動画 1 本 ・ M5 ファーム v4

被験者 S _____ セッション SES _____ 日付 ____ / ____ タイプ： A ・ B ・ C

1. 持ち物

- ☐ M5StickC Plus（充電済み・ファーム v4） + 固定用バンド
- ☐ ノート PC（充電済み）
- ☐ スマホ + 三脚
- ☐ テザリング（2.4GHz）
- ☐ 養生テープ（三脚の位置の目印）

2. セットアップ

- ☐ テザリング ON → PC を接続
- ☐ python scripts¥multi_imu_receiver.py を起動
- ☐ M5 の電源 ON → 画面が「PC:xx.xx.xx.xx A」（緑）になる
- ☐ M5 をシャフト中央に固定（画面が真上を向く向き）
- ☐ **バーを水平にして az ≒ 1.0g を確認**
- 1.0 なら裏返す / 0 付近なら 90 度回す。ここを外すと全データが無駄になる。
- ☐ 三脚：バーベルの真正面、2.5～3m、高さ = 腰、スマホは縦向き
- ☐ 頭から足先まで全身が入る（しゃがんだときも、ラックから出るときも）
正面の骨格から膝の開き・横ブレ・肩の傾きを出す。足先が切れると使えない。
- ☐ 三脚の脚の位置に養生テープで目印

3. 各セットの手順（記録セットのみ・繰り返し）

1	重量をセット
2	スマホの録画を開始
3	PC で SPACE（セット開始）
4	ラックアウト → 挙上 → ラックイン
5	PC で SPACE（セット終了）
6	RPE を声に出して言う ← 画面を見る前に
7	数字キーを押す 6～9 / 0 = RPE10 / 5 = RPE5
8	スマホの録画を停止

1 セット = 動画 1 本。撮影した順番がそのままセット番号になる。
RPE は必ず PC の速度表示を見る前に決める。見てから決めるとラベルが汚染される。

4. 終了後（その場で確認）

- ☐ q キーで終了（q で終えないと markers.csv が出ない）
- ☐ **mean Hz が 90～100 の範囲か**
- ☐ セット数と動画の本数が同じか
- ☐ RPE 未入力のセットがないか
- ☐ 各セットの重量・回数をメモ（帰宅後 --weights / --reps に入れる）
- ☐ 記録ログに記入（睡眠時間・体重・体調・前回からの間隔）

5. うまくいかないとき

M5 の PC: が黄色のまま	受信スクリプトが動いているか / Windows ファイアウォールで Python を許可
az が 1.0 にならない	M5 の向き。画面が真上を向いているか
mean Hz が 50 未満	Wi-Fi が弱い。PC をラックに近づける
足元が画面から切れる	三脚を離す、または低くする

6. 帰宅後のデータ処理

動画をスマホから data¥_sessions¥session_…¥ の直下へコピー（撮影順 = セット順）
python scripts¥split_session.py --subject S001 --session SES005 --weights 100,110,120 --reps 5,3,2
python scripts¥run_pipeline.py
→ 最後の品質レポートで「要確認」が出たらそこを直す

初回は 3 セット程度で一度通し、品質レポートが OK になるのを確認してから本数を増やす。